


Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce chasse-taupe solaire. Éloignez les taupes de votre jardin et protégez ainsi vos plantations de manière écologique. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Cellule solaire
- Piquet avec émetteur d'impulsions
- Diffuseur de lumière
- Mode d'emploi

Description du produit



Utilisation

1. Déballez soigneusement tous les éléments.
2. Faites passer le connecteur du piquet à travers le diffuseur de lumière, de manière à ce que l'ouverture la plus étroite soit orientée en direction du piquet.
3. Placez le diffuseur de lumière sur le piquet.
4. Branchez le connecteur de la cellule solaire au connecteur du piquet. Veillez à brancher le connecteur correctement.
5. Fixez la cellule solaire sur le piquet.
6. Cherchez maintenant un endroit approprié dans votre jardin et plantez le piquet dans le sol. Pour cela, n'utilisez PAS d'outil de frappe (marteau etc.)



NOTE :

Selon la composition du sol, le rayon d'action peut fortement varier. En règle générale, plus le sol est dur, plus les ondes se transmettent loin. Un piquet planté dans un sol trop meuble ne peut pas fonctionner de manière optimale.

Mode de fonctionnement

- Le dispositif chasse-taupe se base sur le principe de transmission des ondes sonores et de vibrations dans le sol. Ces ondes et vibrations diffusées avec des fréquences variées et à différents intervalles dérangent les rongeurs et les taupes durant leurs phases de repos, et a pour effet de les éloigner efficacement.
- Les fréquences utilisées sont aussi audibles par l'homme. Par conséquent, vous devez veiller à placer le chasse-taupe à un endroit où il ne vous dérangera pas.
- Le panneau solaire assure une bonne alimentation durant l'été. Au printemps et en automne, quand les journées raccourcissent et sont plus nuageuses, envisagez l'utilisation d'une alimentation électrique supplémentaire (adaptateur secteur 3 V, 500 mA, non fourni). Le port prévu à cet effet est situé sous le panneau solaire.
- L'éclairage LED pratique vous évite de trébucher sur le chasse-taupe dans l'obscurité. Il s'allume automatiquement à la tombée de la nuit.

Caractéristiques techniques

Alimentation (interne)	Cellule solaire et batterie NiMH intégrée
Alimentation (externe)	Port pour adaptateur secteur 3 V / 200 mA
Fréquence des vibrations	400 Hz
Fréquence sonore	Varie entre 300 et 700 Hz
Séquence sonore	Varie de manière irrégulière
Durée d'éclairage LED	Jusqu'à 6 heures (avec une batterie complètement chargée)
Diamètre de la cellule solaire	env. 155 mm
Longueur totale	env. 360 mm

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC-5267, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
18.05.2015